

Pravidlá hry HOT JOKER

HOT JOKER je trojvalcový výherný hrací prístroj vyvinutý pre Slovenský trh. Má 3 mechanické valce a 5 neustále aktívnych výherných línií, pri stávkach 0,1+ 0,1 a vyšších je JOKER divokým symbolom.

Maximálna výhra z jednej hry je € 15,- Stávka na jednu hru je € 0,10. Prístroj prijíma mince € 0,10; 0,20; 0,50; 1,- a 2,-. Kredit je zobrazovaný na displeji KREDIT v EUR.

Kredit môže byť kedykoľvek vyplatený stlačením a pridržením tlačítka Štart/Zobrať.

Prvým stlačením tlačítka Vyplatiť prevedie Multiwin do Kreditu v € 0,05 jednotkách, pridržením tohoto tlačítka prevedie celý obnos. Druhé stlačenie tlačítka (eventuálne prvé stlačenie tlačítka keď je Multiwin prázdny) vyplatí Kredit.

Výplata je uskutočňovaná v minciach a handpay prostredníctvom hopperu alebo použitím kľúča výplaty.

Základná hra

Ak dosiahne hráč výherné kombinácie, môže o výhru losovať alebo si ji pripísať na displej Multiwin. Losovanie je zobrazené na alfanumerickom displeji v podobe prepínania 50/50 dvojnásobok alebo nič, pričom hráč riskuje stlačením tlačítka Stávka/Riziko. Losovanie je možné len u stávk € 0,1+0,10

Losovanie končí ak hráč buď prehraje alebo zdvojnásobí hodnotu, ak by ďalšia výhra presiahla čiastku € 15,-. V tomto momente je výhra automaticky prevedená do Multiwinu.

Horná hra

Táto hra je aktívna, ak má hráč body v Multiwin. Hráč vsádza body z Kreditu a dodatočné body z Multiwinu. Súčet bodov z Kreditu + Multiwinu sa rovná stávke. Na displeji stávka sa potom zobrazuje stávka v hodnote 0,1+0,1; 0,1+0,3; 0,1+0,5 ...0,1+3,7; 0,1+3,9; v tomto poradí. Hodnota násobku výhry na rebríčku násobiteľ'a sa spolu s hodnotou stávky taktiež zvyšuje: x1, x2, ..., x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20 a x40. Výška výhry sa rozsvieti v príslušnom stĺpci. Ak stlačí hráč pri stávke 0,1+3,9 zasa tlačítko STÁVKA, vráti sa stávka na hru späť na hodnotu 0,10

Zobrazenie výherného násobiteľ'a

Výherný násobiteľ je zobrazený v pravej tabuľke násobiteľ'ov na hornom skle.

Stávka

Stlačením tlačítka Stávka/Riziko je vybraná stávka v základnej hre, a to € 0,10 (ak sa stávka zvyšuje, rozsvieti sa postupne príslušný stĺpec výher). Ak je na displeji Multiwin dostatočný počet bodov, aktivuje sa horná hra. Stávka pre hornú hru sa zvyšuje v krokoch po 0,20 EUR.

Poradie stávk:

0,1+0,1; 0,1+0,3; 0,1+0,5; 0,1+0,7; 0,1+0,9; 0,1+1,1; 0,1+1,3; 0,1+1,5; 0,1+1,7; 0,1+1,9; 0,1+2,1; 0,1+2,3; 0,1+2,5; 0,1+2,7; 0,1+2,9; 0,1+3,1; 0,1+3,3; 0,1+3,5; 0,1+3,7; 0,1+3,9

Po stlačení tlačítka Stávka/Riziko pri stávke 0,1+3,9 dôjde k prepnutiu na základnú hodnotu stávky 0,1 EUR.

Ceny a výhry

Hráč získava všetky výhry na piatich výherných líniách. Výhry sú zobrazené na displeji. Výhra a je doprevádzaná fanfárou. Toto je opakované pre každú výhernú líniu. Po pripísaní všetkých výhier na displeji Výhra je výsledná suma násobená násobiteľ'om zobrazeným na rebríčku násobiteľ'ov. Celková výhra je pripravená k riskovaniu.

Rebríček násobiteľov

Hra riskovania je zobrazená na rebríčku násobiteľov. 22 stupňový rebríček riskovania (vrátane prehry). Riskuje sa o jeden stupeň (nahor,dole), pokiaľ hráč výhru nevezme alebo nedosiahne vrchnú alebo spodnú priečku. Hráč môže riskovať o výhru stlačením tlačítka Riziko alebo vziať výhru stlačením tlačítka Vezmi výhru. Hodnoty dosiahnutých výhier sú taktiež zobrazované na alfanumerickom displeji.

Pokiaľ konečná čiastka výhry prekročí hodnotu € 15, je čiastka € 15 pripísaná na displej Multiwin, zvyšok na displej Bonus a prístroj aktivuje hru Bonus feature, zobrazenú na displeji Win/Zero.

Losovanie Hot Bonus

Najvyššou priečkou rebríčka násobiteľov je 22. priečka, zobrazená ako HOT BONUS. Jedná sa o tzv. super losovanie. Hráčovi je táto možnosť ponúknutá len pri stávke 0,1+3,9. Je možné riskovať do x10 a potom x40, super losovanie je možné len medzi x40 a x10. Je to jednorázové losovanie, pokiaľ hráč prehraje, vracia sa na x 10 a hra sa končí touto výhrou.

Autoštart

Prístroj je vybavený možnosťou automatického štartu, ktorý je aktivovaný stlačením tlačítka Autoštart pri súčasnom rozsvietení displeja Automatický štart. Akonáhle je automatický štart aktivovaný, všetky tlačítka sú deaktivované a výhry sa pripisujú automaticky. Ak chce hráč riskovať o dosiahnutú výhru, môže počas výhernej animácie automatický štart zrušiť opakovaným stlačením tlačítka Autoštart.

Prémiová výhra

Výhry prevyšujúce Jackpot sú ukazované na počítadle Bonus. Tieto výhry sú vyberané pomocou WIN/--- riskováním. Každé vyhrané losovanie až do výšky € 15,- je prevedené z Bonusu do Multiwinu. Tento proces môže trvať niekoľko hier.

JOKERS WILD

Pri stávkach 0,1+0,1 a vyšších sa Joker v akejkolvek výhernej línii stáva divokým symbolom.

Ukončenie hry

Hra je ukončená v prípade ak:

- nebola dosiahnutá výhra
- hráč prehral v hre s rizikom
- výhra bola prevedená na výherný displej, alebo vyplatená
- ak nie je možné zmeniť stávku a / alebo odštartovať novú hru